

Довольно сильный стучащий шум известит Вас о нормальном выходе виброгравера на рабочий режим. Но некоторые тонкости работы определяются экспериментально и приходят с опытом. В этом может помочь специальная литература.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Смазка.

Держите виброгравер вертикально насадкой вверх. Капните в нужные места несколько капель машинного масла, дайте ему растечься. Включите виброгравер без нагрузки.

### Условия эксплуатации, хранения и транспортировки.

Температура окружающего воздуха +10...+35°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 84 ... 106,7 кПа (630 ... 800 мм рт. ст.). Недопустимо наличие резких перепадов температуры, присутствие агрессивных веществ в воздухе.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если виброгравер не включается, проверьте все соединения, напряжение в сети, возможность хода узлов.

Если имеет место скрип, сильный шум, перегрев движущихся частей, проведите смазку.

При появлении более серьезных проблем (очень быстрый нагрев, запах горелой изоляции, пробой изоляции, заклин) немедленно отключите виброгравер от сети и свяжитесь с технической поддержкой нашей фирмы.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который выдаётся при продаже. Гарантия на изделие не распространяется, если условия данного руководства нарушались. Продавец не несёт ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, связанный с использованием данного изделия.

«Компания «Смарагд»

г. Караганда , пр. Бухар- Жырау 58 , тел. 8(7212) 42-45-81, 87017958510

г. Астана, 4 мкр., д. 32, напротив ТД «Евразия», тел.8(7172)34-07-04, 87017958502

г. Алматы, ул. Макатаева 118 (уг. Наурызбай Батыра), 8(727)296-03-37,  
8(727)279-74-01,87017958507

г. Павлодар , пр. Победы 3 , 2 этаж , офис 31, 8(7182)32-91-94.



# Руководство по эксплуатации

## Виброгравер-матовка №1015



