

вернуться в режим взвешивания. Теперь если вы поместите большее или меньшее количество данного товара на весы и нажмёте на "С" то компьютер покажет, какое количество товара соответствует данному весу. Таким образом, вам не придётся считать мелкоштучный товар самостоятельно, всё сделают весы.;
7. По окончании работы выключите весы, иначе автовыключение произойдет через 60 сек.

КАЛИБРОВКА

Перед транспортировкой прибор был откалиброван на заводе-изготовителе. Конечно, перед использованием прибор должен быть проверен и, при необходимости, откалиброван. Особенno калибровка необходимa в следующих случаях:

- колебания силы притяжения Земли в связи с изменением географической широты;
- небрежное обращение;
- изменения в расположении рабочего места.

ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ

- 1) включите весы, пока на экране появится "0.00";
- 2) нажмите кнопку "MODE" и удерживайте 3 секунды, на дисплее появится "CAL" и отобразится вес взвешивания;
- 3) опустите груз взвешивания на платформу, отобразится PASS;
- 4) калибровка закончена, можно удалить вес с платформы и выполнить взвешивание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда дисплей горит тусклым светом это говорит о том, что у батареи низкий уровень заряда. При этом необходимо заменить батарейки, иначе результаты взвешивания будут неправильными. Периодически проводите чистку весов мягкими моющими средствами. Не чистить химическими средствами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который выдаётся при продаже. Гарантия на изделие не распространяется, если условия данного руководства нарушались. Продавец не несёт ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, связанный с использованием данного изделия.

«Компания «Смарагд»

г. Караганда , пр. Бухар- Жырау 58 , тел. 8(7212) 42-45-81, 87017958510,

smaragd_kar@mail.ru

г. Астана, 4 мкр., ул. Петрова 21/2, напротив ТД «Евразия», тел.8(7172)34-07-04,

87017958502, smaragd_ast@mail.ru

г. Алматы, ул. Макатаева 118 (Уг. Наурызбай Батыра), 8(727)296-03-37, 8(727)279-74-01, 87017958507, smaragd_almata@mail.ru

г. Павлодар , пр. Победы 3 , 2 этаж , офис 30, 8(7182)32-91-94, 87017958503, smaragd_pav@mail.ru.



Руководство по эксплуатации

Весы электронные POCKET SCALE APTP448 (Китай)



Руководство по эксплуатации Весы электронные POCKET SCALE АРТР448 (Китай)



Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и строго следуйте его рекомендациям.

Электронные весы POCKET SCALE состоят из пластикового корпуса и прочного, очень удобного сенсорного экрана - пятисимвольный ЖК-дисплей. Голубая светодиодная подсветка - для лучшего отображения результата на экране. Компактный размер весов, делает их легко переносимыми в руке, в кармане и т.п. Широко используются во многих отраслях и в различных видах взвешивания и проверки: для лаборатории, на почтовом отделении, для диеты, для клинического медицинского применения, для тяжелых драгоценных камней и металлов, как золото, бриллиант и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Единицы взвешивания: г (грамм), ct (карат), dwt (пеннивейт), oz (унция),

Предел взвешивания: 200 гр.

Точность: 0,01 гр.

Рабочая температура: 10-30 С

Размер платформы: 47x47мм.

Размер:135x70 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Весы	1 шт.
2. Крышка	1 шт.
3. Элемент питания	2 шт.
4. Чехол	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.

TTTTTTTTTT TT TTTTTTTTTT TTTT TTTTTTT

Запрещается разбирать весы, так как их сборка и настройка возможны только в заводских условиях.

Не допускайте прямого контакта весов с любыми веществами: химически или термически взаимодействующими с резиной, пластмассой, эмалью, металлом (бензин, масло, кислота и др.), в том числе и при их чистке.

Не допускайте попадания в корпус посторонних частиц и жидкости.
Строго управлять взвешиванием в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Не превышайте максимальный взвешиваемый вес (200 гр).
Не оставляйте взвешиваемый груз на платформе.
Не бросайте взвешиваемый груз на платформу.
Не роняйте весы.
При транспортировании избегать вибрации.
Запрещается разбирать и вносить в изделие конструктивные изменения.
Держите рабочее место в сухом и чистом состоянии.
Не допускайте попадания влаги на изделие.
Недопустимо резкие перепады температуры, присутствие агрессивных веществ в воздухе, прямого солнечного света, электромагнитных полей и излучений.
Если дисплей не стабилизируется после включения питания, вы должны проверить как находится чаша весов, она может быть заблокирована чем-то.
Доверяйте ремонт изделия професионалу.

УСТРОЙСТВО

Панель управления:

- Кнопка "ON/OFF" - включение и выключение весов
Кнопка "Z/T" - для того, чтобы обнулить вес тары
Кнопка "MODE" - для того, чтобы изменить единицу измерения
Кнопка "C" - режим вычисления

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После хранения или транспортирования весов при низкой температуре постепенно дайте им прогреться до комнатной температуры.

Аккуратно извлеките весы из коробки осмотрите на предмет повреждений.

Вставьте аккуратно элементы питания в специальный разъем.

Устойчиво разместите весы на ровной горизонтальной поверхности вдали от источников тепла, ветра, вибраций, электромагнитных полей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Без груза на платформе включите питание, окно покажет "0.00". Теперь можно выполнить взвешивание;
2. Выполните калибровку в соответствии с инструкцией (см. далее) и начните взвешивание;
3. Если будет перегрузка веса, то на дисплее отобразится «0_Ld»;
4. Выберите необходимый режим взвешивания (кнопка "MODE");
5. Если дисплей не показывает 0 или имеется лишний вес, вы должны нажать кнопку Z/T, чтобы отрегулировать их до 0;
6. Вычисление : функция подсчета применяется для взвешивания (подсчета) мелкоштучного товара при большом его количестве. Поместите нужное количество образцов товара (25, 50, 75, 100) на платформу взвешивания, дисплей отобразит их вес. При нажатии на "C" дисплей отобразит "25". Количество образцов 25, 50, 75, 100, вы можете выбрать используя кнопку "MODE". Нажмите "C" для подтверждения выбора. Теперь экран зафиксирует количество образцов. Таким образом, компьютер запомнил, что количество данного товара имеет определенный свой вес. Вы опять можете нажать на кнопку "MODE", чтобы